Olympus⁺ Ceramic Water Filter

Filtrul de apă antimicrobian de blat care în 2 ore ucide microbii din interiorul aparatului și de pe suprafața filtrului ceramic

PRODUS GRECESC
PRODUCĂTOR:
CENTER PLUS SA

Instalare și instrucțiuni de întreținere



Aparat conectat la un robinet de bucătărie



Parametri de funcționare

- Presiune maximă de funcționare: 7 BAR
- Temperatură de funcționare: 38° C (100° F)
- Presiune minimă de funcționare: 1 BAR (Debit redus)
- Presiune de funcționare recomandată: 3 - 7 BAR
- Temperatură minimă de funcționare 5° C (41° F)
- **Debit recomandat de apă filtrată pentru o filtrare perfectă 1,5 până la 2,5 litri/minut la o presiune a rețelei de 3 - 3,5 BAR.**

Descrierea aparatului - Conținutul ambalajului

Filtrul de apă Olympus⁺ conține următoarele componente pentru asamblare:

1. Cameră de apă (carcasă din oțel inoxidabil)
2. Filtru ceramic (cartuș de schimb)
3. Cot metalic de intrare a apei, cu colier de strângere pentru fixarea furtunului flexibil de conectare
4. Bază metalică din aliaj de cupru antimicrobian, cu robinet atașat
5. Știft central al bazei metalice, pentru susținerea discului din cupru antimicrobian și înșurubarea cartușului (piesă de schimb)
6. Disc din aliaj de cupru antimicrobian (este montat)
7. Furtun flexibil de conectare a aparatului la robinet, pentru alimentarea cu apă
8. Comutator metalic (valvă) pentru conectarea filtrului, cu selector pentru apă filtrată – nefiltrată
9. Garnitură de etanșare între valvă și robinet (trebuie montată întotdeauna)
10. Niplu pentru conectare la un robinet cu filet interior sau la un robinet tip duș
11. Cot metalic de ieșire a apei și de susținere a robinetului

1. INSTALAREA APARATULUI ÎN 1 MINUT

1) Priviți fotografia aparatului cu numerotarea componentelor de la 1 la 11.
2) Așezați aparatul pe blatul chiuvetei sau în apropierea acestuia.
3) Scoateți cu grijă cartușul (piesa de schimb) aflat în capacul metalic (camera de apă) (1) al aparatului.
4) Desfaceți foliile de plastic în care este înfășurat cartușul (2).
5) Înșurubați **lejer** cartușul (2) în sensul acelor de ceasornic, **fără a-l strânge prea tare, ca să nu i se rupă filetul de plastic sau ceramica și să nu scadă debitul apei.**
6) Înșurubați bine la loc, spre dreapta, capacul metalic (1).
7) **Deșurubați spre stânga sita de la robinetul de bucătărie și, în locul ei, înșurubați spre dreapta** valva (comutatorul) (8) (**pentru detalii, vedeți capitolul 2**).
8) Pentru apă filtrată, deschideți robinetul și rotiți maneta comutatorului în poziție orizontală. **(La prima utilizare este posibil să curgă puțină apă neagră, provenită din clătirea cărbunelui activ)** Pentru apă nefiltrată, rotiți comutatorul în poziție verticală.

ATENȚIE

Debitul la robinetul filtrului depinde și de presiunea apei din rețeaua de alimentare cu apă. La o presiune a rețelei de 3 - 3,5 BAR, debitul filtrului va fi de aproximativ 1,5 - 2,5 litri de apă/minut. Dacă presiunea rețelei este mare, deschideți mai puțin robinetul, pentru a avea un debit mai mic și o calitate excelentă a apei filtrate.

ORDINEA DE MONTARE A CARTUȘELOR (PIESE DE SCHIMB) ÎN FILTRELE DUBLE ȘI TRIPLE



Dacă aparatul dumneavoastră este dublu sau triplu, montați în poziția 1 cartușul cu filet verde, iar cartușele pentru calcar sau pentru nitrați (filet albastru sau roșu) pe celelalte baze, în orice ordine.

2. CONECTAREA FILTRULUI LA ROBINET

Deșurubați micul filtru cu sită de la gura robinetului dumneavoastră, pentru ca în locul lui să se înșurubeze valva (comutatorul) filtrului (8). Dacă filetul robinetului, după deșurubarea sitei, este exterior, înșurubați direct valva de alimentare (8) în sensul acelor de ceasornic. Strângeți puternic cu mâna și, pe cât posibil, evitați folosirea unei scule, care poate deteriora valva sau strica spirele filetului. Dacă filetul robinetului este interior, folosiți niplul (10) pentru robinete obișnuite sau pentru robinete tip duș. Înșurubați partea lată a niplului în interiorul robinetului (în locul de unde ați deșurubat sita) și strângeți-l bine. Pe filetul cu diametru mai mic al niplului înșurubați valva de alimentare (8 - comutatorul pentru apă filtrată-nefiltrată), realizând astfel conectarea. Dacă robinetul dumneavoastră nu se încadrează în niciunul dintre cele 2 cazuri anterioare, contactați compania noastră.

ATENȚIE: Dacă, la prima utilizare, comutatorul pentru apă filtrată - nefiltrată se rotește greu la schimbarea poziției, aplicați mai multă forță ca să funcționeze.

3. **ATENȚIE:** Prima dată și de fiecare dată când schimbați cartușul, lăsați apa să curgă timp de 10 minute. Nu utilizați filtrul timp de 24 de ore. După cele 24 de ore, lăsați apa să curgă 4-5 minute și filtrul este gata de utilizare. De asemenea, dacă filtrul rămâne neutilizat mai mult de 3 zile, lăsați apa să curgă 2-3 minute.

4. **ATENȚIE:** Prin filtru trebuie să treceți numai apă rece. Dacă treceți apă fierbinte, materialele de lipire și de etanșare ale cartușului se vor dezlipi, iar ca urmare sedimentele, nămolul, rugina, precum și elementele chimice din apă, cum ar fi clorul etc., nu vor mai fi reținute de filtru.

5. ÎNLOCUIREA FILTRULUI (CARTUȘULUI)

Când schimbați sau curățați cartușul ceramic, este bine să vă asigurați că orice tăietură sau rană de pe mâini este acoperită, pentru a evita contactul cu eventualii microbi care au fost reținuți pe exteriorul filtrului ceramic și pe care cuprul antimicrobian al bazei nu a apucat încă să-i ucidă, deoarece sunt necesare aproximativ 2 ore pentru distrugerea lor.
În rest, pentru schimbarea cartușului urmați aceeași procedură ca atunci când ați instalat filtrul pentru prima dată.

6. ÎNTREȚINEREA - CURĂȚAREA CARTUȘULUI CERAMIC

La fiecare 3-4 luni sau în orice moment în care **debitul apei de la robinetul aparatului scade simțitor** (ceea ce înseamnă că cartușul ceramic al filtrului s-a „înfundat" cu sedimente, rugină, nămol, mâzgă, calcar etc.), scoateți-l din aparat și, sub robinet, cu apă rece (fără detergenți), **frecați-l bine pe toată suprafața cu partea abrazivă a buretelui de vase sau cu un material abraziv din sârmă mai dur sau chiar cu o pânză abrazivă (granulație 80), pentru a se curăța** și a se îmbunătăți debitul apei. După ce îl clătiți bine, puneți-l la loc.

7. DEBITUL RECOMANDAT AL FILTRULUI - TIMPUL DE SCHIMBARE A PIESELOR DE SCHIMB

IMPORTANT: Randamentul maxim al filtrului se obține atunci când debitul apei prin filtru nu depășește 1,5 până la 2 litri pe minut. Capacitatea cartușului este de **8.000 de litri de apă sau 10-12 luni**, oricare survine mai întâi. Durata de viață a cartușului se poate reduce **în cazul rețelelor încărcate cu impurități precum nămol, rugină, mâzgă, pământ, calcar etc. sau în perioadele de secetă, când încărcarea rețelelor de alimentare cu apă este foarte mare (din cauza nivelului scăzut al apelor). În aceste cazuri, filtrul trebuie curățat mult mai des și schimbat mai devreme, dacă, în ciuda curățării, debitul apei la robinetul aparatului nu revine.**
Totuși, indiferent de numărul de litri de apă care vor trece prin filtru, cel târziu la 10-12 luni trebuie NEAPĂRAT să schimbați cartușul, deoarece, din momentul în care se udă, materialele sale slăbesc lună de lună, iar apa care trece prin filtru va trece nefiltrată.

8. ÎNTREȚINEREA DISCULUI ANTIMICROBIAN ȘI A BAZEI

Pe suprafețele materialelor din aliaj de cupru antimicrobian, și anume în interiorul bazei (4) și pe discul (6) aflat în aceasta, poate apărea o modificare superficială a culorii, din cauza oxidării normale a cuprului antimicrobian și a depunerilor de diverse materiale provenite din rețelele de alimentare cu apă, cum ar fi rugină, nămol etc. În aceste cazuri, este bine ca aceste depuneri, care nu afectează în niciun fel funcționarea generală a filtrului, **atât din motive estetice, cât și pentru curățenia camerei filtrului,** să fie îndepărtate astfel: **a)** Curățați bine cele 2 suprafețe ale discului antimicrobian cu un material mai dur, cum ar fi un burete de sârmă pentru vase, o pânză abrazivă aspră etc. **b)** Curățați în același mod și partea interioară a bazei antimicrobiene, pentru a îndepărta toate tipurile de depuneri care seamănă cu rugina.

9. PROCEDURA DE CURĂȚARE A EXTERIORULUI APARATULUI METALIC

Ștergeți aparatul cu o cârpă moale, ușor umezită cu apă călduță. Evitați să folosiți clor sau orice substanță chimică de tip detergent sau înălbitor, ori bureți de sârmă, deoarece vor lăsa urme pe suprafața metalică a aparatului.

10. **ATENȚIE!** De fiecare dată când închideți robinetul, filtrul va mai lăsa să curgă puțină apă timp de câteva secunde. Acest lucru este normal, deoarece astfel se eliberează presiunea apei care se formează în interiorul camerei aparatului.

11. **IMPORTANT!** Pentru protecția filtrului dumneavoastră, după fiecare întrerupere a alimentării cu apă, deschideți **NEAPĂRAT** mai întâi robinetul și lăsați apa să curgă puțin timp înainte de a utiliza filtrul.

12. **ATENȚIE:** Filtrul de apă OLYMPUS^{+} este destinat apelor controlate de autoritățile municipale sau comunale și potrivite pentru consumul uman.

CENTER PLUS SA

● **ACHARNES: Leof. Karamanli 87 (136 79) Tel. 210.2405900 Fax.210.2405583**
● **ATENA: Veranzerou 40 (104 32) Tel. 210.5230440 Fax.210.5233388**
● **www.olympusplus.gr ● www.olympusplus.cy ● www.olympusplus.com**
● **E-mail: info@centerplus.gr**

GARANȚIE DE DOI (2) ANI

Această garanție este valabilă 2 ani și:

a) Obligă compania CENTER PLUS SA să remedieze fără niciun cost orice defecțiune sau problemă de funcționare a aparatului de filtrare a apei OLYMPUS.

b) Obligă utilizatorul filtrului ca, pe propria răspundere și cheltuială, să aducă sau să trimită aparatul care prezintă problema, pentru verificare și reparare, la service-ul companiei, Leof. Karamanli 87, (136 79), Acharnes - Attica. Tel.: 210-2405900

ATENȚIE: ACEASTĂ GARANȚIE NU ACOPERĂ:

1) Piese și componente sparte (din cauza utilizării necorespunzătoare) ale aparatului sau ale cartușului.
2) Cartușe de schimb înfundate, din cauza lipsei de întreținere din partea utilizatorului sau a încărcării mari a apei cu calcar, rugină, mâzgă, sedimente de nămol etc.
3) Defecțiuni ale cartușului cauzate de trecerea apei fierbinți (vedeți recomandările și instrucțiunile din capitolul 4, la pagina 3) sau de strângerea excesivă a cartușului la montare. (vedeți capitolul 1, parag. (5) la pag. 2)
4) Spargerea carcaselor aparatului sau a tuburilor de conectare din cauza presiunii excesive a rețelei dumneavoastră sau **a fenomenului loviturii de berbec, în care presiunea rețelei crește brusc și necontrolat**.
5) Valvele de conectare ale filtrului (comutatorul) care nu etanșează și prezintă scurgeri din cauza uzurii provocate de acumularea de calcar sau de sedimente de nămol, **după trecerea a 6 luni**.
6) Intervenția unui tehnician neautorizat.

SEMNĂTURĂ - ȘTAMPILĂ

CENTER PLUS
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ κλπ
ΑΦΜ: 082751340 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 87 - ΤΚ 13679 - ΑΧΑΡΝΕΣ
ΤΗΛ: 210 2405900, FAX: 210 2405583

- GARANȚIA ESTE VALABILĂ DE LA DATA EMITERII BONULUI FISCAL SAU A FACTURII DE CUMPĂRARE -

EDIȚIA 15