

Sticlă - Termos cu filtru de cărbune activ (740ml)



Imaginea produsului este orientativă și poate diferi ușor

Descrierea produsului



Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare

1. Înainte de prima utilizare, scufundați filtrul interior de cărbune activ în apă timp de 10 minute pentru a se activa.
2. Filtrul poate filtra până la 300 de litri de apă (echivalentul a 400 de umpleri).
3. Nu umpleți sticla până sus. Lăsați puțin spațiu liber, pentru a evita revărsarea la închiderea capacului.
4. Folosiți un burete moale și un detergent blând pentru curățarea sticlei din oțel inoxidabil.
5. Evitați loviturile, deoarece pot deteriora izolația sticlei-termos din oțel inoxidabil (tip 304).
6. Pentru funcționarea optimă a filtrului, se recomandă ca temperatura apei să nu depășească 60°C.
7. Produsul este livrat sigilat din fabrică. Este normal să existe un miros ușor la prima deschidere, care dispare după curățare.

Depozitarea filtrului
(dacă nu îl folosiți timp de o săptămână)

1. Scoateți filtrul - pai din sticlă și scuturați-l ușor pentru a îndepărta excesul de apă. Apoi lăsați-l să se usuce natural, într-un loc răcoros. După ce s-a uscat complet, înfășurați-l în folie de plastic sau puneți-l într-o pungă etanșă. Pentru protecție maximă împotriva dezvoltării bacteriilor, se recomandă păstrarea lui într-un loc sigur sau în frigider.
2. În plus, asigurați-vă că interiorul sticlei-termos este complet uscat înainte de a o depozita.

⚠ Nu puneți sticla în congelator când conține lichide, deoarece dilatarea conținutului poate provoca spargerea ei.

⚠ Nu folosiți recipientul pentru păstrarea substanțelor acide, deoarece acestea îi pot altera sau coroda materialul.


⚠ Nu puneți sticla în apă clocotită sau în cuptorul cu microunde, deoarece căldura poate provoca deformarea corpului.

⚠ Nu folosiți bureți de sârmă sau produse de curățare puternic corozive, care pot zgâria suprafața sticlei-termos din oțel inoxidabil.

⚠ Evitați filtrarea sucurilor (cu fibre sau pulpă), deoarece există riscul înfundării filtrului. Pentru consumul de suc, se recomandă folosirea paiului fără filtru.


Utilizare

Concepută pentru deschidere ușoară cu o singură mână și pentru a bea direct din mușțiucul moale din silicon. Se deschide rapid cu un singur clic.



Potrivită pentru:
- Școală
- Birou
- Activități sportive
- Călătorii & excursii

Instrucțiuni de activare a filtrului



Înmuiați filtrul în apă curată timp de 10 minute.

Clătiți-l la exterior pentru a îndepărta eventualele reziduuri.

GARANȚIA PRODUSULUI

Vă mulțumim că ați ales sticla-termos a companiei noastre. Produsul este acoperit de o **garanție de 2 ani**.
În cazul unui defect de fabricație (care nu se datorează utilizării necorespunzătoare), se asigură înlocuirea imediată în termen de 15 zile de la data cumpărării.


Parametrii produsului

Element	Parametri
Denumire	Sticlă-termos din oțel inoxidabil 304
Dimensiuni	ϕ78×260
Capacitate	740 ml
Greutate netă	395 gr
Culoare	Verde închis / Alb
Capacitate de purificare a apei	300 l (echivalentul a 400 de umpleri)
Material	Capac PP + filtru PP cu cărbune activ + sticlă din oțel inoxidabil 304
Apă potrivită	Apă de la rețeaua orașului, controlată de autoritățile municipale și potrivită pentru consumul uman

Conținutul ambalajului

Articol	Cantitate
Sticlă de apă	1 buc
Specificații / manual	1 buc


Filtrul de schimb trebuie instalat înainte de prima utilizare



Scoateți filtrul - pai

Montați noul filtru de schimb

Înlocuirea filtrului



Scoateți filtrul - pai