Olympus+ Ceramic Water Filter

PRODUS GRECESC
PRODUCĂTOR:
CENTER PLUS SA

PENTRU MONTAREA RAPIDĂ A UNUI APARAT NOU SAU SCHIMBAREA CARTUȘULUI CERAMIC

MONTAREA APARATULUI LA ROBINET

1) Scoateți sita de la gura robinetului dvs. Înșurubați (în locul în care era înșurubată sita) valva (comutatorul) filtrului. Dacă filetul robinetului dvs. este interior, utilizați niplul inclus în ambalaj **(vedeți imaginea (10) din instrucțiunile detaliate**.
2) Îndepărtați foliile de plastic în care este învelit cartușul ceramic. Înșurubați cartușul în sensul acelor de ceasornic în centrul bazei filtrului, lejer, **fără a-l strânge prea tare, pentru a nu se rupe filetul său de plastic sau partea ceramică și, de asemenea, pentru a nu se reduce debitul de apă de la robinetul aparatului.** Acum înșurubați bine, spre dreapta, capacul metalic pe baza filtrului.
3) Prima dată și de fiecare dată când schimbați cartușul, **lăsați apa să curgă 10 minute (la prima utilizare este posibil să iasă puțină apă neagră de la clătirea cărbunelui activ)**. **Lăsați filtrul în repaus 24 de ore**. Apoi, după ce îl deschideți și lăsați apa să curgă 2-3 minute, filtrul este gata de utilizare. De asemenea, dacă filtrul rămâne neutilizat mai mult de 3 zile, lăsați apa să curgă 2-3 minute.
   ATENȚIE **Dacă, la prima utilizare, comutatorul pentru apă filtrată-nefiltrată se rotește greu la schimbarea poziției, aplicați mai multă forță ca să se rotească.**
4) La fiecare 3-4 luni sau în orice moment în care **scade simțitor debitul apei** de la robinetul aparatului (ceea ce înseamnă că cartușul ceramic al filtrului s-a „înfundat” cu sedimente, rugină, nămol, mâzgă, calcar etc.), scoateți-l din aparat și, sub robinet, cu apă rece **(fără detergenți)**, frecați-l bine pe toată suprafața cu **partea abrazivă a buretelui de vase**, **sau cu un material abraziv din sârmă mai dur sau chiar cu o pânză abrazivă (granulație 80)**, pentru a-l curăța și a îmbunătăți debitul apei. După ce îl clătiți bine, puneți-l la loc.
5) **În niciun caz nu trebuie să treceți apă fierbinte prin filtru.**

SCHIMBAREA CARTUȘULUI CERAMIC (piesa de schimb a filtrului)

6) Deșurubați în sens invers acelor de ceasornic capacul metalic al aparatului **(ca în instrucțiunile de la paragraful 2)** și, în centrul bazei, înșurubați **lejer**, în sensul acelor de ceasornic, noul cartuș de schimb, fără a-l strânge prea tare **(vedeți paragraful 2).**
7) Înșurubați la loc capacul metalic și **urmați instrucțiunile de mai sus de la paragrafele 2 și 3.**

Instrucțiuni detaliate și imagini ale aparatului și ale componentelor veți găsi în pliantul de garanție de 4 pagini care însoțește aparatul dvs.

v.7

CENTER PLUS SA

● ACHARNES: Leof. Karamanli 87 (13679) Tel. 210.2405900 Fax.210.2405583
● ATENA: Veranzerou 40 (10432) Tel. 210.5230440 Fax.210.5233388
●www.olympusplus.gr ● www.olympusplus.cy ● www.olympusplus.com
● E-mail: info@centerplus.gr